

Inbouwen van achterlicht in 5 stappen:

Stap 1: Demonteer het achterlicht d.m.v. het verwijderen van de 2 kruiskopschroeven.
(Zie afbeelding 1)



Afbeelding 2

Resultaat stap 2: (Zie afbeelding 3)



Afbeelding 4

Stap 4: Installeer het buislampje tussen beide lipjes (Zie afbeelding 5)
P.s. controleer de werking van het lampje



Afbeelding 6



Afbeelding 1

Stap 2: Boor het aangegeven gedeelte uit zodat de fitting verwijderd kan worden uit het achterlicht.
(Zie afbeelding 2)



Afbeelding 3

Stap 3: Monteer de fitting in het afdekscherm d.m.v. een M5 boutje, M5 veerring en M5 moer. Sluit vervolgens de draden aan.
(Zie afbeelding 4)



Afbeelding 5

Stap 5: Monteer het achterlichtglas d.m.v. de 2 kruiskopschroeven. (Zie afbeelding 6)